



Пневмовыключатель 944.00.00.00



Пневмовыключатель

944.00.00.00 является элементом пневматической системы безопасности автоцистерны и предназначен для:

- блокировки пневмосистемы автоцистерны при закрытии двери приборного шкафа,
- управления [клапанами системы отвода паров](#) нефтепродуктов.

Принцип работы пневмовыключателя (при его

установке на двери приборного шкафа автоцистерны) заключается в следующем: при закрытой двери шкафа доступ давления сжатого воздуха в пневмосистему бензовоза перекрыт, и наоборот - при открытой двери шкафа сжатый воздух поступает в пневмосистему бензовоза.

Обозначение при заказе:

Пневмовыключатель 944.00.00.00 ТУ 4218-007-83014583-2008

▲ Технические характеристики пневмовыключателя 944.00.00.00

свернуть ▲

Диаметр условного прохода, мм		5
Рабочее избыточное давление пневмосети автомобиля, МПа		0,55
Габаритные размеры, мм	длина	120
	ширина	82
	высота	24
Масса, не более, кг		0,8

▲ Общий вид и чертеж пневмовыключателя 944.00.00.00

свернуть ▲

(нажмите для увеличения)

